

Ref. 867 - Bate Bate

Informações Gerais

Informaciones Generales

As pilhas incluídas no dispositivo de som são destinadas apenas a demonstração do funcionamento do brinquedo no ponto de venda e devem ser trocadas quando estiverem fracas.

Las pilas incluídas en el dispositivo de sonido están destinadas sólo para la demostración del juguete en el punto de venta y deben ser reemplazadas cuando estén agotadas.

1 TROCA DE PILHAS Cambio de pilas

1.1 Com ajuda de uma ferramenta retire a proteção do dispositivo de som (Fig. 1).

Con ayuda de una herramienta retire la protección y el dispositivo de sonido (Fig. 1).

1.2 Retire o dispositivo de som (Fig. 2).

Retire el dispositivo de sonido (Fig. 2).

1.3 Substituir as 3 baterias LR44 nos locais indicados no terminal.

Vuelva a colocar las pilas LR44 en los lugares indicados

1.4 Recoloque a tampa e o parafuso.

Vuelva a colocar la tapa y el tornillo.

1.5 Certifique que a tampa de proteção está bem fechada.

Certifique que la tapa de proteccion esté bien cerrada.




FIG. 1





FIG. 2

Retire o parafuso da tampa das 3 baterias LR44
Retire el tornillo de la tapa de las 3 pilas LR44



BATERIAS NÃO RECARREGÁVEIS. ADVERTÊNCIA! AS PILHAS NÃO PODEM SER RECARREGADAS (3 PILHAS LR44); A TROCA DE PILHAS DEVE SER REALIZADA POR UM ADULTO; OS DIFERENTES TIPOS DE PILHAS E BATERIAS, NOVAS E USADAS, NÃO PODEM SER MISTURADAS; SÓ DEVEM SER USADAS PILHAS E BATERIAS DO TIPO RECOMENDADO OU UM SIMILAR; AS PILHAS E BATERIAS DEVEM SER COLOCADAS RESPEITANDO A POLARIDADE; AS PILHAS E BATERIAS DESCARREGADAS DEVEM SER RETIRADAS DO BRINQUEDO; OS TERMINAIS DE UMA PILHA OU BATERIA NÃO PODEM SER COLOCADOS EM CURTO-CIRCUITO.

ATENÇÃO! CUIDADO COM O RISCO DE INGESTÃO DA PILHA/BATERIA.

PILA NO RECARGABLE

¡ADVERTENCIA! LAS PILAS NO DEBEN RECARGARSE (3 PILAS LR44); EL CAMBIO DE LAS PILAS/BATERIAS DEBE SER REALIZADO POR UN ADULTO. DIFERENTES TIPOS DE BATERIAS, NUEVAS Y UTILIZADAS, NO DEBEN MEZCLARSE. ÚNICAMENTE PILAS DEL TIPO DEBEN UTILIZARSE RECOMENDADO O SIMILAR; LAS PILAS SE DEBEN COLOCAR RESPETANDO LA POLARIDAD; LAS PILAS Y BATERIAS DEBEN ESTAR DADOS DE ALTA RETIRARSE DEL JUGUETE; LOS TERMINALES DE UNA BATERIA O LA BATERIA NO DEBEN SER CORTOCIRCUITADOS. **¡ATENCIÓN!** PRECAUCIÓN CON EL RIESGO DE INGESTIÓN DE LA PILA / BATERIA.